

WAT MOET IK DOEN ALS MIJN FATBIKE DISPLAY EEN FOUTCODE AANGEEFT?

Als je fatbike een foutcode toont, raak dan niet in paniek. Zet het systeem uit en aan, controleer alle verbindingen, en raadpleeg de handleiding. Onbeantwoorde vragen? Neem contact op voor deskundige hulp. Handel snel om grotere problemen te voorkomen. Kijk online voor meer informatie.



Wat moet ik doen als mijn fatbike display een foutcode aangeeft?



- Controleer verbindingen, reset systeem
- Raadpleeg handleiding, zoek hulp
- Neem contact op, bij twijfel



 info@ez-chopper.nl

 0854015481

 Galvanistraat 11, 3316 GH, Dordrecht

 Netherlands